

Převodní tabulka, určující rovnovážnou vlhkost dřeva dle teploty, relativní vlhkosti vzduchu a psychrometrického rozdílu.

Teplota suchá °C	Psychrometrický rozdíl (rozdíl teplot suchého a mokrého teploměru)																									Teplota suchá °C
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	% %																									
0	81 17,5	62 11,6	44 8,6	27 5,9	11 2,8																					0
5	86 19,2	72 14,0	58 10,8	45 8,7	33 6,8	20 4,6	7 2,0																			5
10	87 19,5	76 15,2	65 12,2	55 10,2	44 8,5	34 6,9	24 5,3	14 3,5	4 1,2																	10
15	90 20,8	80 16,3	71 13,5	62 11,4	53 9,8	44 8,3	36 7,2	28 5,9	20 4,6	13 3,3	6 1,6															15
20	91 21,0	82 17,1	74 14,3	66 12,2	58 10,7	51 9,3	44 8,2	37 7,2	30 6,2	24 5,1	18 4,0	12 2,8	6 1,3													20
25	92 21,4	84 17,5	77 14,9	70 12,9	63 11,4	57 10,1	50 9,1	44 8,3	38 7,4	33 6,6	27 5,7	21 4,9	16 3,9	11 3,0	7 2,0	3 0,9										25
30	93 21,8	86 17,8	79 15,3	73 13,2	67 11,9	61 10,8	55 9,7	50 8,8	44 8,1	39 7,4	34 6,5	30 5,9	25 5,1	21 4,3	17 3,7	13 3,0	8 2,1	4 1,1								30
35	94 21,8	87 18,0	81 15,5	75 13,5	70 12,2	64 11,2	59 10,2	54 9,3	49 8,5	44 7,8	40 7,2	36 6,5	32 5,9	28 5,3	24 3,7	20 4,1	17 3,5	13 3,0	9 2,4	6 1,9	3 1,4					35
40	94 21,8	88 18,2	82 15,6	77 13,8	72 12,5	67 11,4	62 10,4	57 9,6	53 8,8	48 8,2	44 7,6	40 7,0	36 6,4	33 5,9	29 5,4	26 4,8	23 4,3	19 3,8	16 3,5	13 2,8	10 2,7	8 2,0	5 1,5			40
45	94 21,3	89 18,0	83 15,7	78 13,9	74 12,6	70 11,6	65 10,7	61 9,8	56 9,0	48 8,4	44 7,8	41 7,3	37 6,8	34 6,3	30 5,8	28 5,3	25 4,8	22 4,4	19 4,0	17 3,6	14 3,2	11 2,8	9 2,4	6 2,2	1,8	45
50	95 21,3	90 17,9	84 15,6	80 13,9	75 12,6	71 11,6	67 10,7	63 10,0	58 9,2	54 8,6	51 8,0	47 7,5	44 7,0	41 6,5	37 6,1	35 5,6	32 5,2	29 4,8	26 4,4	24 4,0	22 3,6	19 3,3	17 3,0	14 2,7	11 2,5	50
55	95 21,0	90 17,8	85 15,5	80 13,8	76 12,6	73 11,6	69 10,7	64 9,9	60 9,2	56 8,7	54 8,2	50 7,8	46 7,1	43 6,7	40 6,3	38 6,0	35 5,5	32 5,1	29 4,8	27 4,4	25 4,0	23 3,7	21 3,4	19 3,2	16 3,1	55
60	95 20,8	91 17,4	86 15,2	81 13,7	77 12,5	74 11,5	70 10,7	66 9,8	62 9,1	59 8,6	55 8,1	52 7,6	49 7,1	46 6,7	43 6,4	40 6,0	37 5,6	35 5,3	32 4,9	30 4,6	28 4,3	26 4,0	24 3,7	22 3,5	20 3,3	60
65	96 20,7	92 17,1	86 15,0	82 13,5	78 12,3	75 11,3	71 10,5	67 9,7	64 9,0	61 8,6	57 8,0	54 7,6	51 7,1	48 6,7	45 6,4	43 6,0	40 5,7	38 5,4	35 5,0	33 4,7	31 4,5	29 4,2	27 4,0	25 3,8	23 3,6	65
70	96 20,2	92 16,9	87 14,8	83 13,3	79 12,1	75 11,2	73 10,4	69 9,6	65 9,0	62 8,5	59 8,0	56 7,5	53 7,0	50 6,7	48 6,3	45 6,0	43 5,7	40 5,4	38 5,1	35 4,8	33 4,6	31 4,3	29 4,1	27 4,0	25 3,7	70
75	97 19,8	93 16,6	88 14,5	83 13,0	80 11,9	76 10,9	74 10,2	70 9,5	66 8,8	63 8,3	61 7,9	57 7,4	54 7,0	52 6,6	49 6,3	47 6,0	44 5,7	42 5,4	40 5,1	37 4,9	35 4,6	33 4,4	32 4,1	29 4,0	28 3,9	75
80	97 19,5	93 16,3	88 14,3	84 12,9	81 11,7	77 10,8	74 10,0	71 9,3	67 8,7	65 8,2	62 7,8	59 7,3	56 6,9	53 6,5	51 6,2	49 5,9	46 5,6	44 5,4	42 5,0	39 4,8	37 4,6	35 4,4	34 4,2	32 4,0	30 3,9	80
85	97 19,1	93 15,9	89 13,9	85 12,9	82 11,4	78 10,5	75 9,9	72 9,1	69 8,6	66 8,0	63 7,6	60 7,1	57 6,8	55 6,4	52 6,1	50 5,8	48 5,5	46 5,3	43 5,0	41 4,8	39 4,6	37 4,4	35 4,2	34 4,1	32 3,9	85
90	97 18,8	93 15,7	89 13,7	85 12,4	82 11,3	79 10,4	76 9,8	73 9,0	69 8,5	67 8,0	64 7,5	61 7,0	59 6,7	56 6,3	54 6,0	52 5,7	49 5,5	47 5,2	45 5,0	43 4,8	41 4,5	39 4,4	37 4,2	35 4,0	34 3,9	90
95	97 18,4	94 15,4	90 13,5	86 12,1	83 11,1	80 10,2	77 9,5	73 8,9	71 8,3	68 7,8	65 7,3	63 6,9	60 6,5	57 6,1	55 5,9	53 5,6	51 5,3	48 5,1	47 4,8	45 4,7	43 4,4	41 4,2	39 4,1	37 4,0	35 3,8	95
100	98 18,0	94 15,1	91 13,3	87 12,0	84 11,0	80 10,2	77 9,3	74 8,8	72 8,2	69 7,7	66 7,2	64 6,8	61 6,4	59 6,1	56 5,8	54 5,5	52 5,2	50 5,0	48 4,8	46 4,6	44 4,4	42 4,2	40 4,0	39 3,8	37 3,7	100

Vrchní číslice na řádku : relativní vlhkost vzduchu

Spodní číslice na řádku : rovnovážná vlhkost dřeva